

Sommaire

Signification des symboles contenus dans ce mode d'emploi	10
Consignes de sécurité	11
Utilisation adéquate	11
Risques de blessure	11
Pour votre santé	11
Le bon usage du produit	11
Dispositions de la garantie	11
Étendue de la livraison et vue générale du produit	11
Avant la première utilisation	12
Déballer le produit	12
Remplir le réservoir à sucre	12
Utilisation	12
Nettoyage et rangement	13
Élimination	13
Service après-vente	13

Chère cliente, cher client,

désormais vous pouvez moudre le sucre glace de manière simple et facile avec votre nouveau moulin à sucre « Maxx Cuisine » ! Avec son design moderne, le moulin à sucre s'intègre sans problème dans chaque cuisine et tient bien en main grâce à sa forme spéciale !



Avant d'utiliser pour la première fois le produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver précieusement. Si vous cédez le produit à un tiers, veuillez également lui remettre ce mode d'emploi. Le fabricant et l'importateur déclinent toute responsabilité si les indications de ce mode d'emploi ne sont pas respectées !



Apte aux aliments.

Faites attention: Les illustrations dans ce mode d'emploi peuvent différer facilement du produit réel.

Signification des symboles contenus dans ce mode d'emploi



Toutes les consignes de sécurité sont marquées de ce symbole. Veuillez lire attentivement et entièrement ces consignes et tenez-vous en aux consignes de sécurité pour éviter les dommages corporels et matériels.



Tous les conseils et recommandations sont caractérisés par ce symbole.

Consignes de sécurité



Utilisation adéquate

- ☐ Le produit est destiné à moudre le sucre glace.
- ☐ Le produit est conçu pour un usage privé, pas pour une utilisation commerciale. Utilisez le produit uniquement comme la description du mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme contraire aux dispositions.



Risques de blessure

- ☐ Tenez les enfants et les animaux éloignés du matériel d'emballage. Il y a risque d'asphyxie !
- ☐ Ce n'est pas un jouet ! Éloignez les enfants du produit.
- ☐ Rangez le produit dans un endroit inaccessible pour les enfants.



Pour votre santé

- ☐ L'appareil peut comporter d'éventuels résidus de production. Afin d'éviter toute gêne pour la santé, nettoyez-le à fond avant la première utilisation (cf. chapitre « Nettoyage et rangement »).



Le bon usage du produit


- ☐ Si le produit devait être défectueux, n'essayez pas de le réparer par vos soins. En cas de dommages, veuillez contacter le service après-vente (cf. chapitre « Service après-vente »).
- ☐ Ne laissez pas tomber le produit et ne l'exposez pas à de forts chocs.
- ☐ Ne mettez pas les doigts dans le broyeur.
- ☐ Le réservoir à sucre peut être lavé en lave-vaisselle. Nettoyez le broyeur et le couvercle uniquement sous l'eau du robinet.

Dispositions de la garantie

Sont exclus de la garantie tous les défauts causés par une manipulation non appropriée, par un dommage ou par des tentatives de réparation. Ceci est aussi valable pour l'usure normale.

Étendue de la livraison et vue générale du produit

- Moulin à sucre
se composant de :
 1. Dessus du moulin
 - 1a. Couvercle
 - 1b. Broyeur
 - 1c. Fermeture à vis
 2. Réservoir à sucre
(Quantité de remplissage : environ 100 ml)
- Ce mode d'emploi



Avant la première utilisation

Avant d'utiliser le produit, vous devez

- déballer le produit et vérifier s'il y a des dommages de transport,
- nettoyer le produit (cf. chapitre « Nettoyage et rangement »),
- remplir le réservoir à sucre.

Déballer le produit



ATTENTION !

- ❑ Tenez les enfants et les animaux éloignés du matériel d'emballage. Il y a risque d'asphyxie !

- Déballez le produit et les accessoires. Au moyen de la liste de l'étendue de la livraison (cf. chapitre « Étendue de la livraison et vue générale du produit »), vérifiez si l'article est complet et s'il ne comporte pas d'éventuels dommages de transport.
- Si vous deviez constater un dommage de transport, n'utilisez pas le produit (!), mais adressez-vous immédiatement au service après-vente (cf. chapitre « Service après-vente »).

Remplir le réservoir à sucre

1. Tournez le fermoir à vis (1c) du moulin à sucre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez le dessus du moulin (1) du réservoir à sucre (2).
2. Remplissez le réservoir à sucre (2) avec le sucre souhaité.
3. Remplacez le dessus du moulin (1) sur le réservoir à sucre (2) et tournez le fermoir à vis (1c) dans le sens des aiguilles d'une montre.

Utilisation



1. Avec la molette de réglage se trouvant au-dessus de la meule, réglez l'épaisseur de la mouture. Pour ce faire, vous n'avez pas besoin de retirer le couvercle (1a) car le couvercle est relié à l'état fermé avec la molette de réglage. Les flèches gravées indiquent le sens de rotation :
 - a. Dans le sens de la pointe de la flèche (dans le sens des aiguilles d'une montre) – Mouture plus fine
 - b. Dans le sens de l'extrémité de la flèche (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) – Mouture plus grossière



L'épaisseur de la mouture est réglable en continu de très fine à très grossière. Pour trouver l'épaisseur de la mouture optimale pour le sucre glace, il est recommandé d'essayer des réglages différents.

3. Retirez le couvercle (1a).
4. Pour saupoudrer les aliments avec du sucre, faites tourner la partie centrale du dessus du moulin (broyeur (1b)).
5. Après utilisation, remettez le couvercle (1a).

Nettoyage et rangement



ATTENTION !

- ❑ Pour le nettoyage du produit, n'utilisez aucun détergent agressif ou abrasif ni aucun chiffon de nettoyage. Ceux-ci pourraient endommager le produit.

- Avant le nettoyage, démontez chaque pièce.
- Le réservoir à sucre peut être lavé en lave-vaisselle.
- Les pièces du dessus du moulin ne peuvent être nettoyées que sous l'eau du robinet.
- Rangez le produit dans un endroit sec, propre et inaccessible pour les enfants.

Élimination



Le matériel d'emballage est en partie recyclable. Il faut mettre l'emballage au rebut en respectant l'environnement et l'apporter au service de collecte de matières recyclables. Éliminez-le dans une décharge publique. L'administration de votre commune vous donnera plus d'informations.

Éliminez aussi le produit en respectant l'environnement. Ne jetez pas le produit aux ordures ménagères. Éliminez-le dans une décharge publique.

Service après-vente

Pour toutes questions supplémentaires concernant le produit, veuillez vous adresser à notre service après-vente :

DS Produkte GmbH, 19258 GALLIN, ALLEMAGNE

Tél. : +49 (0) 180-5003530 (télécommunication payante)

e-mail : service@dspro.de

Dans le cadre de l'évolution constante de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment le produit, l'emballage ou les notices.

Importateur :

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 GALLIN, ALLEMAGNE

Tous droits réservés.